

Aufmaßbeispiel

Streckenlängen sind bis zur äusseren Überdeckung zu messen
Ecken / Fluchtveränderungen sind nach Gradzahl festzulegen
Bögen werden mit Innen- und Aussenradius sowie Bogenlänge versehen
Mauerbreiten sind an allen Längen mehrfach zu kontrollieren
Fertigmaße (Putzstärken, WDSV , Profilskizzen usw.) sind anzugeben

